

【倒數計時器 使用方法】

◎ 「現在時間」模式

當看到正面螢幕 clock 字在閃時，表示螢幕顯示「現在時間」。如果不是的話，請先按背面「mode」鈕，直到有看到螢幕 clock 字在閃，再開始設定。

* 設定現在時間

1. 設定年度：按「set/reset」鈕，此時閃的數字應為年份。按背面的「▲」或「▼」鈕，增減年度。到正確的數字時，再按一次「set/reset」鈕。
2. 設定月份：此時閃的數字應為月份。按背面的「▲」或「▼」鈕，增減月份。到正確的數字時，再按一次「set/reset」鈕。
3. 設定日期：此時閃的數字應為日期。按背面的「▲」或「▼」鈕，增減日期。到正確的數字時，再按一次「set/reset」鈕。
4. 設定時間：(設定方法同上)

設定正確之後，再按一次「mode」鈕退出。到下一個模式。

◎ 「剩餘多少時間」模式

這時應看到螢幕上「target day」字在閃。表示螢幕顯示「剩餘多少時間」，顯示剩下幾日幾時幾分幾秒，第一次設定時應該會看不到。如果不是「target day」字在閃的話，請先按背面「mode」鈕，直到有看到「target day」字在閃，再開始設定。

* 「剩餘多少時間」設定開始倒數的日期

1. 設定年度：按「set/reset」鈕，此時閃的數字應為年份。按背面的「▲」或「▼」鈕，增減年度。到正確的數字時，再按一次「set/reset」鈕。
 2. 設定月份：此時閃的數字應為月份。按背面的「▲」或「▼」鈕，增減月份。到正確的數字時，再按一次「set/reset」鈕。
 3. 設定日期：此時閃的數字應為日期。按背面的「▲」或「▼」鈕，增減日期。到正確的數字時，再按一次「set/reset」鈕。
- 此時就會看到剩下幾日幾時幾分幾秒。

設定正確之後，再按一次「mode」鈕退出。到下一個模式。

◎ 「倒數計時碼表」模式

這時應看到螢幕上下面一排小字都不閃，表示目前為「倒數計時碼表」模式。如果有字在閃的話，請先按背面「mode」鈕，直到沒有字在閃，再開始設定。

* 設定「倒數計時碼表」

1. 設定天數：按「set/reset」鈕，此時閃的數字應為「天」day。按背面的「▲」或「▼」鈕，增減天數。到正確的數字時，再按一次「set/reset」鈕。
2. 設定小時/分...數：(同上)
3. 按「start/stop」開始倒數，再按一次結束。按「set/reset」歸零。

再按一次「mode」鈕退出。到下一個模式。

◎ 「碼表」模式

這時應看到螢幕上下面一排小字都在閃，表示目前為碼表模式。按「start/stop」開始，再按一次結束。按「set/reset」歸零。